



- 優先順位
1. フレーム分割寸法
 2. 脚取付寸法
 3. リターンローラ取付寸法

※1 キャリヤローラ付の場合です

注1 □寸法部のみ変更可能、その他の寸法は固定です 機長方向の変更は □寸法の範囲内で行ってください

注2 原動側フレームは固定としてください

注3 各配置寸法は、優先順位の高い物から決めてください 干渉がある場合は、原則として優先順位の低い方を移動距離の短い側へ干渉物から中心を100 mm移動させてください

注4 脚は原則としてフレームジョイント部に設けてください

注5 本図はベルト幅700 mm、モータ取付側 L、操作面外側、モータ0.4 kWの場合です

△8	トルクアーム・原動側板変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅700,800,900,1000 mm、呼称機長250 cmを超え350 cm以下
			改訂番号	改訂記事				